

# MOTOR TIL RADONUDSKILLER

Motoren er nøje udvalgt og er afstemt til at fungere optimalt, med både styreboks og radonudskiller.

Motoren leveres samme men udskilleren og er monteret på manifolden inde i brønden.

Ledningen fra styreboksen presses samme med stikket på motoren til der høres et lille klik, dette betyder der er samlet korrekt.

Den er monteret med 2 jet-koplinger  $\varnothing 75$ , hvor der i udløbssiden monteres udluftsledningsrøret som forbindes med svalehalsen.

Skal motoren udskiftes, frakobles motoren nemt, ved med at løfte let på den lille hage der fastholder stikket og trække dem fra hinanden, derefter skrues de 2 jet-koplinger løs og skydes til siden, dette muliggør at motoren kan optages og en ny kan monteres.

Ved montage af ny motor, husk at tage net-strømmen fra styreboksen, inden arbejdet begynder, og husk at spænde de 2 jet-koplinger, når motoren er monteret, så der ikke kommer falsk luft ind i systemet.